ZABRANIA SIĘ

UŻYWANIA PISTOLETU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO
BEZ URUCHOMIENIA PROGRAMU MYCIA
(GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA!)

JAK KORZYSTAĆ Z MYJNI

zapłać za mycie
wrzuć monety do wrzutnika
lub użyj karty płatniczej

wyjmij odpowiedni pistolet z lancą
korzystaj z programu mycia
zgodnie z instrukcją

wybierz program mycia
wciśnij odpowiedni przycisk



AKTYWNA PIANA

ZMIĘKCZENIE UPORCZYWEGO BRUDU

do tego programu użyj lancy do piany

Po naciśnięciu przycisku spryskaj pianą cały pojazd.

W celu uzyskania najlepszego efektu opryskuj pojazd z góry do dołu, trzymając koniec lancy w odległości ok. 20 cm od karoserii.

OPRYSK WSTĘPNY

PRZYGOTOWANIE DO MYCIA ZASADNICZEGO

Po włączeniu przycisku spryskaj aktywnym szamponem cały pojazd.

W celu uzyskania najlepszego efektu spryskaj cały pojazd z góry do dołu, trzymając koniec lancy w odległości ok. 20 cm od karoserii.

MYCIE ZASADNICZE

USUWANIE ZABRUDZEŃ

Umożliwia skuteczne usuwanie owadów (lancę trzymaj blisko – ok. 5-7 cm, usuwać powoli).

Po naciśnięciu przycisku spryskaj cały pojazd. Dla uzyskania najlepszego efektu myj pojazdu z góry do dołu.

W zależności od zabrudzenia prowadź końcówkę lancy pod różnym kątem w odległości ok. 25 cm od karoserii.

MYCIE SZCZOTKĄ

DOCZYSZCZANIE

do tego programu użyj szczotki

Po naciśnięciu przycisku myj pojazd szczotką w zależności od potrzeb.

Dla uzyskania najlepszego efektu używaj tego programu jako uzupełnienie mycia zasadniczego – do usunięcia szczególnie uporczywych zabrudzeń.

SPŁUKIWANIE

PRZYGOTOWANIE DO KONSERWACJI

Po naciśnięciu przycisku spłucz pojazd z góry do dołu. Zwróć uwagę na dokładne wypłukanie pozostałości chemii i zabrudzeń z całej karoserii, w szczególności ze szczelin przy szybach, drzwiach i bagażniku.

Końcówkę lancy trzymaj w odległości ok. 30 cm od karoserii.

KONSERWACJA POLIMEREM

ZABEZPIECZANIE LAKIERU

Systematyczne stosowanie tego programu zabezpiecza i konserwuje karoserię pojazdu przed brudem i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi (woda, słońce) i nie absorbuje bieżącego kurzu i piasku.

Po naciśnięciu przycisku nakładaj gorący polimer z góry do dołu.

Końcówkę lancy trzymaj w odległości ok. 40 cm od karoserii.

NABŁYSZCZANIE OSUSZANIE

NADANIE POŁYSKU BEZ PLAM I ZACIEKÓW

Wykorzystanie w tym programie zmiękczonej i zdemineralizowanej wody z nabłyszczaczem gwarantuje karoserii wysoki połysk bez plam i zacieków.

Po naciśnięciu przycisku bardzo dokładnie spłucz pojazd.

Końcówkę lancy trzymaj w odległości ok. 35 cm od karoserii.

technologię dostarcza
BKF Myjnie

PL.I07afs.278.nB.v3


PL.AI.278.nB.v3

technologię dostarcza

AKF Myjnie

PL.Ar.278.nB.v3